

POSTUP PRO VÝMĚNU BATERIE SLK R170:

1. Starou baterii odpojit (nejdřív **-** a pak **+**) a 15 min počkat
(pozor na ztrátu kódu a nastavení paměť rádia)
2. Připojit nový akumulátor (nejdřív **+** a pak **-**)
3. Zapněte zapalování do polohy 2, ale nestartovat!
4. Minimálně 5 minut počkat na nové kalibrování řídicí jednotky motoru.
5. Pak možno nastartovat.

Pro Facelift modelů od roku 2000 ještě:

6. ESP kalibrace - volantem otočit zcela vlevo zastavit a krátce počkat, pak volant plně vpravo a počkat.
Žluté světlo (trojúhelník na přístrojovce) by mělo jít ovládat tlačítkem ESP.
(vložení kódu a nastavení paměť rádia)

