

RESET SERVISNÍHO INTERVALU - INDIKÁTOR R170 PŘED FACELIFTEM 1996 - 2000

1. Otočte KLÍČ do pozice **2**
2. Do 4 sekund stiskněte levé tlačítko **RESET 2x**
3. Do 10 sekund klíč v zámku řízení do pozice **0**
4. Stiskněte a znovu podržte levé tlačítko **RESET**, při otočení klíče v zámku do pozice **2** (Současný stav km, nebo počet dnů se zobrazí ještě jednou)
5. Stále držte levé tlačítko **RESET**. Po přibližně 10 sekundách se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí 15.000 km
6. Uvolněte levé tlačítko **RESET**



RESET

